

Kabinetový zmäkčovací filter typ WK Standard - BNT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka neupravenej vody
- prímiešavanie priamo na riadiacom ventilu

farba zásobníka / veka	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	890 / 310 / 430 / 1115 mm
výška napojenia vody / odpadu	925 / 955 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C

WK Standard - BNT 2650F - elektronik, objemové riadenie

kapacita m ³ x ⁰ dH	60	80	100	120
typ riadiaceho ventilu	BNT 2650F	BNT 2650F	BNT 2650F	BNT 2650F
ovládanie / rozsah nastavenia	elektronické / 0 - 99 m ³			
objem živice, l./ tank	15,0 / 835	20,0 / 835	25,0 / 1035	30,0 / 1035
Prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5

obj.č. **WKSME-60BNT WKSME-80BNT WKSME-100BNT WKSME-120BNT**

WK Standard - BNT 2650T, elektronik, časové riadenie

kapacita m ³ x ⁰ dH	60	80	100	120
typ riadiaceho ventilu	BNT 2650T	BNT 2650T	BNT 2650T	BNT 2650T
ovládanie / rozsah nastavenia	elektronické / 1 - 30 dní			
objem živice, l./ tank	15,0 / 835	20,0 / 835	25,0 / 1035	30,0 / 1035
Prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5

obj.č. **WKSZE-60BNT WKSZE-80BNT WKSZE-100BNT WKSZE-120BNT**

WK Standard - BNT 650T, mechanika, časové riadenie

kapacita m ³ x ⁰ dH	60	80	100	120
typ riadiaceho ventilu	BNT 650T	BNT 650T	BNT 650T	BNT 650T
ovládanie / rozsah nastavenia	mechanické / 1 - 12 dní			
objem živice, l./ tank	15,0 / 835	20,0 / 835	25,0 / 1035	30,0 / 1035
Prietok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,5	2,5

obj.č. **WKSZ-60BNT WKSZ-80BNT WKSZ-100BNT WKSZ-120BNT**

za príplatok :

plavákový ventil Kombi plast 3/8" **obj.č. SV-3**

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpust'ou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.